

notkunnarleiðbeining

Fjarskynjari
pöntunar-nr. 1493 00



Efnisyfirlit

1	Öryggisleiðbeiningar	3
2	Fyrirhuguð notkun.....	3
3	Uppsetning og tenging við rafmagn.....	3
4	Tæknilýsing	3

1 Öryggisleiðbeiningar



Eingöngu löggiltir rafverktakar mega sjá um uppsetningu og tengingu rafmagnstækja.

Komið getur til alvarlegs líkamstjóns, eldsvoða eða eignatjóns. Lesið leiðbeiningarnar vandlega og farið eftir þeim.

2 Fyrirhuguð notkun

- Ytri skynjari til að mæla umhverfishita
- Tenging við viðeigandi stofuhitastýringu

3 Uppsetning og tenging við rafmagn



HÆTTA!

Raflost ef komið er við spennuhafa hluti.

Raflost getur verið banvænt.

Takið strauminn af áður en unnið er við tækið eða raflagnir. Til þess skal slökkva á öllum tilheyrandi aflrofum, tryggja ekki að hægt sé að kveikja á þeim aftur og tryggja að það sé engin spenna. Hyljið nærliggjandi spennuhafa hluta.

Fjarskynjarinn verður að vera settur í tómt rör þannig að skynjarinn sé vélrænt varinn og hægt sé að skipta um hann ef þörf krefur.



Meðfylgjandi tengiklemma er notuð fyrir tengingu við Snertiskynjari 4 Komfort.

4 Tæknilýsing

Mál Ø×H

7,8 × 27 mm

Skynjaralína

S03VV-F 2 x 0,5 mm²

Leiðslulengd

4 m

Tegund varnar

IP 67

Viðnámsgildi fjarskynjara

Hitastig (°C)	Viðnám (kΩ)		Hitastig (°C)	Viðnám (kΩ)
5	89,5		30	26,2
10	68,8		35	20,9
15	53,5		40	16,7
20	41,9		45	13,5
25	33,0		50	11,0

Viðnámsgildin er aðeins hægt að mæla þegar skynjarinn er aftengdur.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de