

Gira G1 Modo demo

En modo demo se pueden mostrar y probar las funciones más importantes del Gira G1. Junto al manejo de las funciones del edificio KNX, el sistema de intercomunicador y el pronóstico meteorológico, también se pueden efectuar otros ajustes en el Gira G1. Se puede p. ej. modificar la secuencia de los cuadros o establecer favoritos propios.

Se puede cambiar cualquier Gira G1 a modo demo introduciendo una tarjeta MicroSD con el proyecto demo en el Gira G1. También se pueden utilizar dispositivos configurados. Un proyecto ya existente en el Gira G1 no se modifica ni cambia con la utilización del modo demo.

Es necesario asegurarse de que la versión de idioma del modo demo coincide con el idioma seleccionado en el Gira G1. Si se desea p. ej. manejar el modo demo en inglés, es necesario seleccionar "Inglés" como idioma a mostrar en la pantalla en el Gira G1. Si las versiones de idiomas no coinciden, el modo demo se muestra en alemán.

Suministro de tensión

El Gira G1 se alimenta con tensión a través del mecanismo PoE: por lo tanto hay que conectar el mecanismo PoE a un inyector PoE o a un conmutador compatible con PoE.


(Para el modo demo no se necesita conexión a Internet o de red)

Preparación de la tarjeta MicroSD

El modo demo del Gira G1 se inicia cuando se encuentra una tarjeta MicroSD con un proyecto demo especial en el dispositivo. El proyecto demo se obtiene en la página web de Gira en www.download.gira.de.

La tarjeta MicroSD con el proyecto demo debe permanecer en el Gira G1 todo el tiempo que dure el funcionamiento en modo demo.

- 1 Formatear la tarjeta MicroSD (máx. 32 GB) a sistema de archivos FAT32.
Atención: al formatear la tarjeta MicroSD, desactivar la función "Formateo rápido".
- 2 Descargar el archivo ZIP con el modo demo de la página web de Gira.
- 3 Descomprimir el archivo ZIP.
- 4 Copiar la carpeta "Gira" con todas las subcarpetas en la tarjeta MicroSD (en la tarjeta MicroSD no puede haber ningún otro archivo).
- 5 Introducir la tarjeta MicroSD en el Gira G1. El slot para la tarjeta MicroSD se encuentra en la parte posterior del dispositivo, en la esquina inferior derecha.
Es necesario asegurarse que la tarjeta MicroSD encaja de forma audible.
- 6 El modo demo comienza automáticamente, en cuanto se conecta el Gira G1 a la tensión de red.



Terminar modo demo

Para terminar el modo demo, retirar la tarjeta MicroSD del Gira G1. Para retirar la tarjeta MicroSD, presionar levemente la tarjeta MicroSD en el dispositivo para liberarla. A continuación se puede sacar la tarjeta MicroSD con facilidad. Ahora se puede utilizar de nuevo el Gira G1 de modo normal.

Manejo de un adaptador de tarjetas SD

Muchas tarjetas MicroSD llevan un adaptador de tarjetas SD. Este no se necesita para el funcionamiento en el Gira G1. El adaptador es necesario si desea utilizar la tarjeta MicroSD en el slot de tarjeta SD de su ordenador portátil.

