

Die Vorgehensweise bei der Lautstärkeeinstellung bei den Varianten Türstation Aufputz / Unterputz gleich.

Lautstärkeeinstellung

Die Lautstärke kann an jeder Türstation individuell eingestellt werden.

Die Lautstärkeeinstellung muss mit zwei Personen durchgeführt werden.

1. Starten Sie am **Steuergerät** den Programmiermodus, indem Sie für 3 s die Taste „Systemprogr.“ drücken, bis die gelbe LED neben der Taste blinkt.



2. Drücken Sie an der **Türstation** kurz eine bereits zugeordnete Ruftaste.



3. Die zweite Person nimmt an der **Wohnungsstation** den Türruf entgegen (per Hörer oder Sprechta-
ste) und nimmt Sprechverkehr auf.



4. Drücken Sie an der **Türstation** erneut kurz die Ruf-
taste.



5. Durch die Tastenbetätigung ändert sich während der Sprechverbindung die Lautstärke. Insgesamt gibt es 5 Lautstärke-
stufen. Mit jeder Tastenbetätigung wird die nächsthöhere Lautstärke eingestellt. Ist die lauteste Stufe erreicht, wird mit dem näch-
sten Tastendruck die leiseste Lautstärkestufe ein-
gestellt.



6. Beenden Sie die Sprechverbindung.
Die zuletzt eingestellte Lautstärkestufe wird in der
Türstation abgespeichert.



7. Verlassen Sie am **Steuergerät** den Programmier-
modus, indem Sie die Taste „Systemprogr.“ kurz
drücken.

