KNX Produktdokumentation

Stand der Dokumentation: 25.03.2019



Alarmzentrale Connect Bestell-Nr. 5201 00



1. Informationen zum Produkt	. 3
 1.1. Produktkatalog 1.2. Anwendungszweck 1.3. Geräteaufbau 1.4. Auslieferungszustand 1.5. Technische Daten 	3 3 3 3 4
2. Sicherheitshinweise	. 5
3. Montage und elektrischer Anschluss	. 6
3.1. Gehäusedeckel 3.2. Montage	6 7
4. KNX Funktionen einrichten	. 9
 4.1. KNX Geräte projektieren 4.2. Anwendungsbeispiel	9 10 10 11 11 12 12 14
5. Inbetriebnahme	16
 5.1. ETS Projektierung und Inbetriebnahme 5.2. GPA Projektumfang	16 16 17 19
6. Software	21
6.1. IP-Adresseinstellungen 6.2. Objekttabelle	21 22
7. Parameter	28
7.1. Allgemein 7.2. Hauptsicherungsbereich, Sicherungsbereich 2, Sicherungsbereich 3, Sicherungsbereich 4	28 28

1. Informationen zum Produkt

1.1. Produktkatalog

Produktname:	Alarmzentrale Connect
Bestell-Nr.:	5201 00
Verwendung:	Alarmzentrale
Bauform:	AP

1.2. Anwendungszweck

Die Alarmzentrale Connect ist ein Funk Alarmsystem und die zentrale Einheit des Gira Sicherheitssystem Alarm Connect. Die Alarmzentrale Connect ist für den geschützten Innenbereich konzipiert und dient der Absicherung von Wohnungen, Eigenheimen, sowie kleineren, bis mittleren Gewerbeobjekten.

Die Alarmzentrale Connect lässt sich mit einem KNX IP-Router in eine KNX Installation integrieren. Durch die Nutzung einer KNX Installation können vorhandene KNX Sensoren verwendet werden.

- Bis zu 64 Funkkomponente inklusive Funk Bedieneinheit, Alarmierungseinrichtungen (Funk Innensirene, Funk Außensirene) oder Funk I/O-Modul anschließbar
- 4 Sicherungsbereiche
- Datensicher steuerbar über Internet und Gira S1 / Gira Smart Home App
- Gira G1 als Client f
 ür das Sicherheitssystem Alarm Connect als zus
 ätzliches Bedien- und Anzeigeger
 ät
- Anschluss eines Festnetztelefons für die Fernalarmierung (Optional: GSM-Module)
- Bei Netzspannungsausfall übernimmt das internen Akkupaket f
 ür mindestens 12 Stunden die Spannungsversorgung

1.3. Geräteaufbau



- 1 Anschluss: Telefon
- 2 Anschluss: LAN (RJ45)
- 3 Steckplatz: GSM-Modul
- 4 Anschluss: Akkupaket
- 5 Anschluss: AC 230 V
- 6 Gehäusedeckel (aufgeklappt)
- 7 Steckklemmen: Ausgänge (Output)
- 8 Steckklemmen: Eingänge (Input)
- 9 Akkupaket
- 10 Steckklemmen: für zukünftige Anwendungen reserviert
- 11 Pairingtaste und Status-LED

1.4. Auslieferungszustand

Im Auslieferungszustand verhält sich das Gerät passiv, d. h. es werden keine Telegramme auf den Bus ausgesendet. Die Alarmzentrale kann durch die ETS ab Version 5 und den Gira Projekt Assistent (GPA) ab Version 4 programmiert und in Betrieb genommen werden.

Die IP-Adressvergabe erfolgt über DHCP. Sollte die Alarmzentrale über diesen Weg keine Adresse erhalten wird nach einer gewissen Wartezeit eine Auto-IP (Adressbereich von 169.254.1.0 bis 169.254.255) vergeben.

Über die ETS oder das GPA lässt sich auch ein statische IP-Adresse vergeben. Hier lassen sich die "IP-Adresse", "IP-Subnetzmaske" und "IP-Standard Gateway" einstellen.

1.5. Technische Daten

Spannungsversorgung	
Extern:	AC 230 V, 0,9 A, 50/60 Hz
Intern	Akkupaket, wiederaufladbar
Nennleistung:	max. 30 W
Akkupaket	
Тур:	Lithium, wiederaufladbar
Kapazität:	5,8 Ah
Spannung:	7,2 V
Lebensdauer:	ca. 5 Jahre
Dauer Aufladen Akkupake:	80 % in 12 h
Pufferbatterie	
Тур:	CR1225
Lebensdauer:	ca. 5 Jahre
Eigenschaften elektrische Ausgänge	
Pro Ausgang:	max. 200 mA
Ausgänge gesamt:	1 A
Funk	
Frequenzband:	868,0 - 868,6 MHz
	868,7 - 869,2 MHz
Reichweite:	100 m (Freifeld)
Gerät - allgemein	
Anschlüsse:	
LAN:	RJ45
Telefon:	Analog über Klemme
Steckklemmen:	2 x Input, 2 x Output
GSM-Modul:	1 Steckplatz
Optische Anzeige:	Status-LED (rot/grün)
Montagehöhe (empfohlen):	mind. 1,5 m
Umgebungstemperatur:	-10 °C bis +55 °C
Lagertemperatur:	-25 °C bis +60 °C
Luftfeuchtigkeit:	93 %
Sicherheitsgrad:	2
Umweltklasse:	II
Gehäusemaß (H x B x T):	285 x 170 x 30 mm (ohne Adapterrahmen)
Gehäusemaß (H x B x T):	285 x 170 x 46 mm (mit Adapterrahmen)

2. Sicherheitshinweise



Sicherheitshinweise

Montage und Anschluss elektrischer Geräte dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen. Bei unsachgemäßer Montage sind schwere Verletzungen, z. B. durch elektrischen Schlag, Brand oder Sachschäden möglich.

Das Gerät darf nicht geöffnet und außerhalb der technischen Spezifikation betrieben werden. Dieses Produkt enthält einen Akku. Neue und gebrauchte Akkus von Kindern fernhalten. Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes und muss beim Endkunden verbleiben.

3. Montage und elektrischer Anschluss

3.1. Gehäusedeckel



- 1 Gehäusedeckel (geschlossen = Position 0)
- 2 Status-LED (unter Gehäusedeckel)

Nur bei geschlossenem Gehäusedeckel befindet sich die Alarmzentrale im Betriebsmodus.

- 1 Montagelöcher
- 2 Öffnung für Netzspannungsleitung
- 3 Öffnung für Ethernet-Kabel
- 4 Abrissfläche Sabotagekontakt









Position 0

Gehäusedeckel geschlossen (Auslieferungszustand). Nach Anschluss an Akkupaket und 230 V sowie Projektinbetriebnahme:

Gehäusedeckel geschlossen = Betriebsmodus.

Position 1

Gehäusedeckel so weit hochschieben, bis die im Klappdeckel integrierten Feststellschrauben freiliegen und der Gehäusedeckel spürbar blockiert. Die beiden im Klappdeckel integrierten Feststellschrauben lösen und den Gehäusedeckel weiter hochschieben (Diese Position kann nur bei gelösten Feststellschrauben erreicht werden!). Der Gehäusedeckel kann entfernt werden.

Position 2

Gehäusedeckel entfernt = Konfigurationsmodus.

Bei geschlossenem Klappdeckel sind nur die oberen Montagelöcher und der Steckplatz des GSM-Moduls erreichbar. Bei geöffnetem Klappdeckel sind alle Anschlüsse (Akkupaket, LAN, Telefon, etc.) und Montagelöcher erreichbar.

3.2. Montage



Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Gerät freischalten. Spannungsführende Teile abdecken.

0 Montagehinweise

- Immer im Hauptsicherungsbereich montieren.
- Nicht an Außenwänden montieren, da diese z. B. durch Anbohren manipuliert werden können.
- Nur an Orten mit gleichbleibenden Temperaturen (z. B. ohne direkte Sonneneinstrahlung) montieren.
- Montageort so auswählen, dass dieser im Erfassungsbereich eines Bewegungsmelders liegt bzw. nicht ohne vorherige Alarmauslösung erreichbar ist.
- Waagerecht montieren (Gehäusedeckel darf nur nach oben geöffnet werden).
- Empfohlene Montagehöhe: mind. 1,50 m über Fußboden.
- Um die Alarmzentrale herum einen Bereich von mind. 50 cm zu Decken, metallischen Objekten und anderen Geräten freihalten (ungeeignet: Metalltüren oder -schränke bzw. unmittelbare Nähe zu Sicherungskästen oder Stromzählern).
- Andere Montagearten als die Wandmontage sind nicht erlaubt.
- Den Montageort so wählen, dass die Funksignale zwischen der Alarmzentrale und der Funk Bedieneinheit im Testbetrieb problemlos verschickt bzw. empfangen werden.



- 1. Alarmzentrale auspacken.
- 2. Gehäusedeckel entfernen.
- Alarmzentrale ausrichten, Bohrlöcher markieren, bohren und verdübeln.
- Alarmzentrale montieren. Die Abrissfläche des Sabotagekontakts (siehe "Gerätebeschreibung Rückseite") mit einer Schraube sichern.
- 5. Netzspannung freischalten und Alarmzentrale der Anwendung entsprechend verdrahten.
- **Q** Wandmontage
- Stellen Sie sicher, dass die Wandfläche eben ist. Bei einer unebenen Wandfläche besteht die Möglichkeit, dass sich das Gehäuse bei der Montage verzieht. Dann kann der Gehäusedeckel nicht ordnungsgemäß eingeschoben und geschlossen werden.



INPUTS

GND IN 1 IN 2

INPUTS

12V IN 1 12V

OUTPUTS

12V GND OUT1 OUT2 Stromleitungen mit einem Leitungsquerschnitt von 1,5 bis 2,5 mm² verwenden.

AMT	Anschluss: TAE Gerätedose
TEL	Anschluss: Telefon
LAN	Anschluss: Ethernet-Kabel

Anschlussbeispiel für Eingänge

Folgender Kabel-Typ kann an die Eingänge angeschlossen werden: IY(ST)Y mit Ø 0,6 bis 0,8 mm und max. Länge 100 m.

INPUTS	Steckklemmen Eingänge
12V	DC 12 V, max. 1 A
GND	Masse (Ground) wird als Signal geschaltet
IN1, IN2	Kontakt (Öffner/Schließer)

Beispiel: Störungsrelais Heizungsanlage

Anschlussbeispiel für Ausgänge

OUTPUTS	Steckklemmen Ausgänge
12V	DC 12 V, max. 200 mA
GND	Masse (Ground)
OUT1, OUT2	Open-Drain
	max_Schaltstrom: DC 12 V/200 mA



L1

2. Akkupaket anschließen und Netzspannung zuschalten. Die Initialisierungsphase abwarten.

А

- 3. Projekt im GPA parametrieren und in den Speicher der Alarmzentrale übertragen (siehe auch beiliegende "Kurzanleitung").
- 4. Klappdeckel des Akkufachs schließen und die beiden Schrauben festdrehen. Gehäusedeckel weglassen und den Konfigurationsmodus beibehalten.

4. KNX Funktionen einrichten

4.1. KNX Geräte projektieren

Die Alarmzentrale Connect ist ein Produkt des KNX Systems und entspricht den KNX Richtlinien. Detaillierte Fachkenntnisse werden zum Verständnis vorausgesetzt. Die Alarmzentrale Connect ist ein Sicherheitssystem für ein vorhandenes oder neu installiertes KNX System.

Die Inbetriebnahme erfolgt mittels ETS 5 oder höher.

Õ

ŝ

Hinweise

• Die KNX Produktdatenbank und die Technische Dokumentation finden Sie im Internet unter www.download.gira.de.

KNX/IP verwendet Multicast um die Gruppenkommunikation des KNX Bus auf IP abzubilden. Benutzen Sie für die Ankopplung der Alarmzentrale Connect an einen Twisted Pair (TP)-Bus immer einen KNX IP-Router.

Tipp Schnelleres Projektieren über IP-Direktverbindung

• Wählen Sie in der ETS 5 unter der Kachel "Bus" die "Optionen" aus und prüfen, ob der Haken bei "Direkte IP-Verbindung nutzen, wenn verfügbar" gesetzt ist. Die Übertragung des KNX Projektes aus der ETS zur Alarmzentrale Connect wird dadurch beschleunigt.

4.2. Anwendungsbeispiel

4.2.1. KNX Anschluss

Das Gira Sicherheitssystem Alarm Connect mit Gira G1 Alarm Client und App für Smartphone als zusätzliche Bedien- und Anzeigegeräte. Der Anschluss an den KNX erfolgt mit einem KNX IP-Router.



4.2.2. Sicherer Fernzugriff mit Gira S1

Der Gira S1 wird im Heimnetzwerk des Kunden installiert und macht das Heimnetzwerk bereit für den sicheren Zugriff über das Internet. Er verbindet sich automatisch über den vorhandenen Internetzugang mit dem Gira Geräteportal. Die Kommunikation zwischen Gira S1 und Gira Geräteportal ist per AES verschlüsselt und mit digitalen Zertifikaten gesichert (Details siehe Gebrauchsanleitung Gira S1). Mit dem Smartphone und der App erfolgt dann der verschlüsselte Zugriff direkt über das Gira Geräteportal auf die Alarmzentrale Connect.



4.3. KNX Funktionen

Je nach Installation können mit dem Alarmzentrale Connect folgende KNX Funktionen ausgeführt werden:

- Zustand der Alarmzentrale abfragen
- Einbruchalarm, Panikalarm, Feueralarm, Sabotagealarm, Geräteüberwachung, Technikalarm
- Abfrage des Scharfschaltzustandes
- Türgong

4.4. Topologie

Die Alarmzentrale Connect wird über einen KNX IP-Router entweder in die Haupt- oder in die Bereichslinie des KNX Systems eingebunden. Dabei kann die Alarmzentrale Connect entweder in die Haupt- oder in die Bereichslinie eingebunden werden.

4.4.1. Alarmzentrale Connect in Hauptlinie

Die nachfolgende Topologie zeigt, wie die Alarmzentrale Connect zusammen mit Gira G1 in der Hauptlinie betrieben wird. Der KNX IP-Router wird in diesem Fall als Linienkoppler eingesetzt.



Beispieltopologie: Alarmzentrale Connect in Hauptlinie

Bei der Installation der Alarmzentrale Connect in der Hauptline, würde die Projektierung in der ETS 5 wie folgt aussehen:



ETS 5 Screenshot: Alarmzentrale Connect in Hauptlinie

4.4.2. Alarmzentrale Connect in Bereichslinie

Die nachfolgende Topologie zeigt, wie die Alarmzentrale Connect zusammen mit Gira G1 in der Bereichslinie betrieben wird. Der KNX IP-Router wird in diesem Fall als Bereichskoppler und der Bereichs-/Linienkoppler als Linienkoppler eingesetzt.



Beispieltopologie: Alarmzentrale Connect in Bereichslinie

Bei der Installation der Alarmzentrale Connect in der Bereichslinie, würde die Projektierung in der ETS 5 wie folgt aussehen:



Beispieltopologie: Alarmzentrale Connect in Bereichslinie

5. Inbetriebnahme

ETS-Suchpfade:Sicherheit / Alarmzentrale / Alarmzentrale ConnectKonfiguration:S-mode standard

Verfügbares Applikationsprogramm

Name:Alarmzentrale Connect F03010Version:ab ETS 5ab Maskenversion:57b0

5.1. ETS Projektierung und Inbetriebnahme

Zur Projektierung und Inbetriebnahme der Alarmzentrale Connect ist die ETS 5 und der Gira Projekt Assistent (ab Version 4) erforderlich. Die erforderliche Produktdatenbank wird im *.knxprod-Format angeboten. Das entsprechende Applikationsprogramm besitzt die Versionsnummer "1.0".

5.2. GPA Projektumfang

Wählen Sie im GPA im Projektumfang "Sicherheitssystem" für das Gira Sicherheitssystem Alarm Connect und



"KNX Kommunikationsobjekte verwenden" aus, wenn Sie die KNX Kommunikationsobjekte der Alarmzentrale Connect in der ETS nutzen möchten.



5.2.1. Externe Melder

Externe Melder sind Melder, die z. B. über ein KNX Kommunikationsobjekt oder einen Datenpunkt ein Ereignis auslösen.

Wird diese Option aktiviert, müssen Sie zusätzlich die Alarme aktivieren, die in diesem Sicherungsbereich durch externe Melder ausgelöst werden sollen. Nur wenn die entsprechenden Alarme im GPA aktiviert sind, können die KNX Kommunikationsobjekte in der ETS Applikation ein Ereignis auslösen.



Wenn Sie diese Funktion im KNX System nutzen möchten, müssen Sie zusätzlich im Projektumfang die Option "KNX Kommunikationsobjekte verwenden" aktivieren.

Wenn Sie über die Gerätedatenpunkte im GPA einen Alarm auslösen möchten, müssen Sie hier die gewünschten Alarme auswählen.

Hinweise

Ô

- Die Kommunikationsobjekte der Alarmzentrale werden in der ETS immer angezeigt, können aber (aus Sicherheitsgründen) nur dann verwendet werden, wenn man bewusst die Option "KNX Kommunikationsobjekte verwenden" im Projektumfang auswählt.
- Die Datenpunkte der Alarme werden in der Datenpunktansicht immer angezeigt, haben aber auch nur dann eine Funktion, wenn hier der entsprechende Alarm ausgewählt wurde.

5.3. Physikalische Adresse und Anwendungssoftware programmieren

Die Alarmzentrale Connect ist angeschlossen und betriebsbereit. Busspannung ist eingeschaltet. Die Programmierung erfolgt in der Programmierumgebung der ETS 5. Die Verbindung zum Gerät wird über IP erfolgen.

Ô

Hinweise

 Die physikalische Adresse und die Anwendungssoftware können nur bei geöffneten Gehäusedeckels programmiert werden.

Achtung: Beim Öffnen des Gehäusedeckels wird ein Sabotagealarm ausgelöst.

- Der Programmiermodus wird durch den Gira Projekt Assistent (ab Version 4) gestartet. Die Alarmzentrale Connect hat keine Programmier-Taste oder -LED.
- 1. Den GPA starten und das Projekt auswählen.
- 2. Auf die Kachel Datenpunkte doppelklicken. Die Datenpunkteansicht wird geöffnet öffnet.

GIRA Projekt Assister	nt			🖞 Inbetriebnahme 🔶 ?
I Alarmzentrale				
Projekt: Alarmzentrale	Projektumfang Projekteinstel	lungen		
Gebäude und Geräte	Alarmsystem	Benutzerverwaltung	Datenpunkte	·
				-
⑥	ŝ.	nnn		
Dokumentation				-
		•		
G				

3. Monitoring starten.

GIRA Projekt Assistent		🗊 0 付 Inbetriebnahme ?
Alarmzentrale Datenpunkte		
imes Importierte KNX Gruppen-Adressen	Datenpunkte	X Eigenschaften
Filtern	↓ ⓐ Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Start monitoring	Allgemein
		Name
Adresse Name		Programming-Mode-Device-1
1/0/0 Status Control Unit Ready	Datenpunkt Datenpunkt-Typ	Logischer Name
1/0/1 Status Control Unit State	ightarrow Funk Bedieneinheit	Programming-Mode-Device-1
1/0/2 Status Uptime (sec)	ightarrow Funk Bewegungsmelder	Initialwert
1/0/3 Programming Mode	\rightarrow Funk Bewegungsmelder (2)	
1/0/4 Status Programming mode	ightarrow Funk Bewegungsmelder (3)	Initialwert
1/0/5 Bus Voltage Present	ightarrow Funk Magnetkontakt	none
1/0/6 Configuration-Mode	\rightarrow Funk Magnetkontakt (2)	Datenpunkt-Typ
1/0/7 Learn Mode		Datenpunkt-Typ
1/0/8 Test-Run_State		Boolean
1/2/0 SA1 Arm-State		

- 4. Den Geräte-Datenpunkt GIALRMKXIP auswählen.
- 5. KNX Programmier-Modus öffnen.
- 6. Wert 1 eintragen und mit Eingabe bestätigen. Der Programmiermodus ist aktiviert.

imes Importierte KNX Gruppen-Adressen	Datenpunkte	X Eigenschaften
	→ Funk Innensirene	Allgemein
Filtern	→ Funk Magnetkontakt	Name
Adresse Name	\rightarrow Funk Magnetkontakt (2)	Programming-Mode-Device-1
1/0/0 Status Control Unit Ready	↓ GIALRMKXIP	Logischer Name
1/0/1 Status Control Unit State	ightarrow GDS-Device-Channel	Programming-Mode-Device-1
1/0/2 Status Uptime (sec)	V KNA-Programmer-Produs	Initialwert
1/0/3 Programming Mode	Programmiermodus Gerät 1 Boolesch	
1/0/4 Status Programming mode		Initialwert
1/0/5 Bus Voltage Present	ightarrow Sicherungsbereich 1	none
1/0/6 Configuration-Mode	ightarrow Sicherungsbereich 2	Datenpunkt-Typ
1/0/7 Learn Mode	ightarrow Sicherungsbereich 3	Datenpunkt-Typ
1/0/8 Test-Run State	→ Sicherungsbereich 4	Boolean
1/2/0 SA1 Arm-State	ightarrow Externer Melder Sicherheitsbereich 1	
1/2/1 SA1 Entrance-Component-Re	ightarrow Externer Melder Sicherheitsbereich 2	
L/2/2 SA1 Arm-Away-Ready	→ Externer Melder Sicherheitsbereich 3	
	→ Externer Melder Sicherheitsbereich 4	

- 7. Physikalische Adresse mithilfe der ETS programmieren.
- 8. Klappdeckel der Alarmzentrale Connect mit physikalischer Adresse beschriften.

6. Software

6.1. IP-Adresseinstellungen

Die IP-Adressvergabe erfolgt normalerweise über DHCP. Im Auslieferungszustand ist DHCP aktiviert. Sollte die Alarmzentrale über diesen Weg keine Adresse erhalten wird nach einer gewissen Wartezeit eine Auto-IP (Adressbereich von 169.254.1.0 bis 169.254.254.255) vergeben.

Über die ETS oder das GPA lässt sich auch ein statische IP-Adresse vergeben. Hier lassen sich die "IP-Adresse", "IP-Subnetzmaske" und "IP-Standard Gateway" einstellen.



Hinweise

 Die IP-Adresseinstellungen werden nur übernommen, wenn die Alarmzentrale Connect unscharf geschaltet ist und der Gehäusedeckels geöffnet ist!
 Achtung: Beim Öffnen des Cehäusedeckels wird ein Schetegeslerm suggeläst.

Achtung: Beim Öffnen des Gehäusedeckels wird ein Sabotagealarm ausgelöst.

• Empfehlung: Die Änderung der IP-Adresse im GPA vornehmen.

Ei Eigens	chaften			>
÷			1	
Einstellungen	IP	Kommentar	Information	
 IP-Adres Feste IP- 	se automatis Adresse ver	sch beziehen wenden		
IP-Adresse				
192.168.138	.200			
Subnetzmas	ke			
255.255.255	.0			
Standardgat	teway			
255.255.255	.255			
MAC Adress	e			
00:0A:B3:28	:06:01			
Routing Mu	lticast Adre	sse		
224.0.23.12				

IP-Adresseinstellung in der ETS 5

6.2. ObjekttabelleKommunikationsobjekte:114Adressen (max.):32767Zuordnungen (max.):32767Dynamische32767Tabellenverwaltung:nein

An der Alarmzentrale Connect stehen die folgenden Gruppenobjekte zur Anbindung von Gruppenadressen bereit:

Objekt	Name	Funktion	Тур	DP-Typ	Flags
∎≵ 1	Alarmzentrale	Bereit	1 Bit	1.011 Status	K,L,Ü
Objekt, welches den Zustand des Gerätes wiedergibt. Wenn das Objekt den Wert "1" hat, ist das					
Gerät betriebsbereit. Eine "0" bedeutet, dass das Gerät noch nicht betriebsbereit ist.					

Objekt	Name	Funktion	Тур	DP-Typ	Flags
■≠ 2	Alarmzentrale	Status	1 Byte	5.010 Zählim- pulse (0255)	K,L,Ü

Objekt zum Senden des aktuellen Gerätezustands.

00h	Bereit	Die Alarmzentrale Connect ist betriebsbereit.
01h	Hochfahren	Die Alarmzentrale Connect startet gerade.
02h	Runterfahren	Die Alarmzentrale Connect wird neu starten.
03h	Konfiguration	Die Alarmzentrale Connect wird gerade konfiguriert.
04hFFh	Reserviert	

Objekt	Name	Funktion	Тур	DP-Typ	Flags	
≠ 6	Alarmzentrale	Datum	3 Byte	11.001 Datum	K,S	
Alarmzentrale Connect ist Zeitnehmer. Objekt zum Empfangen des aktuellen Datums.						

Objekt	Name	Funktion	Тур	DP-Typ	Flags	
₽ 7	Alarmzentrale	Uhrzeit	3 Byte	10.001 Tageszeit	K,S	
Alarmzentrale Connect ist Zeitnehmer. Objekt zum Empfangen der aktuellen Uhrzeit.						

Objekt	Name	Funktion	Тур	DP-Typ	Flags
■# 8	Alarmzentrale	Laufzeit (s)	4 Byte	13.100 Zeitdiffe- renz (s)	K,L

Objekt zum Senden der Betriebszeit in Sekunden. Zeit seit dem letzten Neustart.

Objekt	Name	Funktion	Тур	DP-Typ	Flags
■ # 50	Alarmzentrale	Programmier- modus	1 Bit	1.001 Schalten	K,S

KNX Alarm Kommunikationsobjekte anzeigen: Aktiv. Objekt zum Empfangen des Programmiermodus. Bei "1" wird der Programmiermodus eingeschaltet, bei "0" wird der Programmiermodus ausgeschaltet.

Objekt	Name	Funktion	Тур	DP-Typ	Flags
■≄ 51	Alarmzentrale	Zustand Pro- grammiermo- dus	1 Bit	1.011 Status	K,L,Ü

KNX Alarm Kommunikationsobjekte anzeigen: Aktiv. Objekt zum Senden des Programmiermodus. Bei "1" ist der Programmiermodus eingeschaltet, bei "0" ist der Programmiermodus ausgeschaltet.

Objekt	Name	Funktion	Тур	DP-Typ	Flags
2 2 1 001	Alarmzentrale	Konfigurati- onsmodus	1 Bit	1.011 Status	K,L,Ü

Objekt zum Lesen des Konfigurationsmodus. Bei "1" ist der Konfigurationsmodus eingeschaltet, bei "0" ist der Konfigurationsmodus ausgeschaltet.

Objekt	Name	Funktion	Тур	DP-Typ	Flags	
∎⊉ 1002	Alarmzentrale	Lernmodus	1 Bit	1.011 Status	K,L,Ü	
Objekt zum Senden des Lernmodus. Bei "1" ist der Lernmodus eingeschaltet, bei "0" ist der Lernmo dus ausgeschaltet.						

Objekt	Name	Funktion	Тур	DP-Typ	Flags		
■⊉ 1025	Alarmzentrale	Testmodus	1 Bit	1.011 Status	K,L,Ü		
Objekt zum Senden des Testmodus. Bei "1" ist der Testmodus eingeschaltet, bei "0" ist der Testmo-							
dusmodus ausgeschaltet.							

Objekt	Name	Funktion	Тур	DP-Typ	Flags
■ ⊭ 1101, 1201, 1301, 1401	Hauptsicherungsbereich, Sicherungsbereich 2, Sicherungsbereich 3, Sicherungsbereich 4	Status	1 Byte	5.010 Zählim- pulse (0255)	K,L,Ü

Objekt zum Senden des aktuellen Scharfschaltzustandes.

00h	Unscharf	Der Sicherungsbereich ist ungesichert.
01h	Intern scharf	Der Sicherungsbereich ist nach Außen gesichert.
02h	Extern scharf	Der Sicherungsbereich ist vollständig gesichert.
03h	Extern Scharfschaltvorgang läuft	Extern Sichern in Vorbereitung.
05h	Eintrittsverzögerung	Entsichern wird durchgeführt.

Objekt	Name	Funktion	Тур	DP-Typ	Flags
■# 1102, 1202, 1302, 1402	Hauptsicherungsbereich, Sicherungsbereich 2, Sicherungsbereich 3, Sicherungsbereich 4	Schleuse Geräte Scharf- schalt Bereit	1 Bit	1.002 Boolesch	K,L,Ü

Objekt zum Lesen, ob die Eingangskomponenten bereit sind. Bei "1" sind sie bereit, bei "0" nicht.

Objekt	Name	Funktion	Тур	DP-Typ	Flags
■≠ 1103, 1203, 1303, 1403	Hauptsicherungsbereich, Sicherungsbereich 2, Sicherungsbereich 3, Sicherungsbereich 4	Bereit Extern scharf	1 Bit	1.002 Boolesch	K,L,Ü

Objekt zum Lesen, ob Extern scharf verfügbar ist. Bei "1" ist es verfügbar, bei "0" nicht.

Objekt	Name	Funktion	Тур	DP-Typ	Flags
■# 1104, 1204, 1304, 1404	Hauptsicherungsbereich, Sicherungsbereich 2, Sicherungsbereich 3, Sicherungsbereich 4	Bereit Intern scharf	1 Bit	1.002 Boolesch	K,L,Ü

Objekt zum Lesen, ob Intern scharf verfügbar ist. Bei "1" ist es verfügbar, bei "0" nicht.

Objekt	Name	Funktion	Тур	DP-Typ	Flags
■ ≓ 1121, 1221, 1321, 1421	Hauptsicherungsbereich, Sicherungsbereich 2, Sicherungsbereich 3, Sicherungsbereich 4	Ein- bruchalarm Intern und Extern scharf	1 Bit	1.001 Schalten	K,S

Objekt zum Schreiben eines Einbruchalarms. Bei "1" wird der Alarm geschickt, bei "0" wird der Alarm zurückgenommen (die Anlage kann wieder gesichert werden).

Objekt	Name	Funktion	Тур	DP-Typ	Flags
■ ⊭ 1122, 1222, 1322, 1422	Hauptsicherungsbereich, Sicherungsbereich 2, Sicherungsbereich 3, Sicherungsbereich 4	Ein- bruchalarm Extern scharf	1 Bit	1.001 Schalten	K,S

Objekt zum Schreiben eines Einbruchalarms (wirkt nur wenn Extern scharf ist). Bei "1" wird der Alarm geschickt, bei "0" wird der Alarm zurückgenommen (die Anlage kann wieder gesichert werden).

Objekt	Name	Funktion	Тур	DP-Typ	Flags
■≄ 1123,	Hauptsicherungsbereich,	Ein-	1 Bit	1.011 Status	K,L,Ü
1223,	Sicherungsbereich 2,	bruchalarm			
1323,	Sicherungsbereich 3,	Status			
1423	Sicherungsbereich 4				

Objekt zum Lesen, ob ein Einbruchalarm vorliegt. Bei "1" liegt ein Alarm vor, bei "0" nicht.

Objekt	Name	Funktion	Тур	DP-Typ	Flags
■≠ 1124, 1224, 1324, 1424	Hauptsicherungsbereich, Sicherungsbereich 2, Sicherungsbereich 3, Sicherungsbereich 4	Ein- bruchalarm Extern scharf Status	1 Bit	1.011 Status	K,L,Ü

Objekt zum Lesen, ob ein Einbruchalarm (Extern scharf) vorliegt. Bei "1" liegt ein Alarm vor, bei "0" nicht.

Objekt	Name	Funktion	Тур	DP-Typ	Flags
■# 1125, 1225, 1325, 1425	Hauptsicherungsbereich, Sicherungsbereich 2, Sicherungsbereich 3, Sicherungsbereich 4	Ein- bruchalarm Intern scharf Status	1 Bit	1.011 Status	K,L,Ü

Objekt zum Lesen, ob ein Einbruchalarm (Intern scharf) vorliegt. Bei "1" liegt ein Alarm vor, bei "0" nicht.

Objekt	Name	Funktion	Тур	DP-Typ	Flags
■≠ 1130, 1230, 1330, 1430	Hauptsicherungsbereich, Sicherungsbereich 2, Sicherungsbereich 3, Sicherungsbereich 4	Panikalarm	1 Bit	1.017 Auslöser	K,S

Objekt zum Schreiben eines Panikalarms. Bei "1" wird der Alarm geschickt, bei "0" wird der Alarm zurückgenommen (die Anlage kann wieder gesichert werden).

Objekt	Name	Funktion	Тур	DP-Typ	Flags
■# 1131, 1231, 1331, 1431	Hauptsicherungsbereich, Sicherungsbereich 2, Sicherungsbereich 3, Sicherungsbereich 4	Panikalarm Status	1 Bit	1.011 Status	K,L,Ü

Objekt zum Lesen, ob ein Panikalarm vorliegt. Bei "1" liegt ein Alarm vor, bei "0" nicht.

Objekt	Name	Funktion	Тур	DP-Typ	Flags
■ ≠ 1132,	Hauptsicherungsbereich,	Feueralarm	1 Bit	1.001 Schalten	K,S
1232,	Sicherungsbereich 2, Sicherungsbereich 3.				
1432	Sicherungsbereich 4				

Objekt zum Schreiben eines Feueralarms. Bei "1" wird der Feueralarm geschickt, bei "0" wird der Feueralarm zurückgenommen (die Anlage kann wieder gesichert werden).

Objekt	Name	Funktion	Тур	DP-Typ	Flags
■ 1133, 1233, 1333, 1433	Hauptsicherungsbereich, Sicherungsbereich 2, Sicherungsbereich 3, Sicherungsbereich 4	Feueralarm Status	1 Bit	1.011 Status	K,L,Ü

Objekt zum Lesen, ob ein Feueralarm vorliegt. Bei "1" liegt ein Alarm vor, bei "0" nicht.

Objekt	Name	Funktion	Тур	DP-Typ	Flags
■≠ 1134, 1234, 1334, 1434	Hauptsicherungsbereich, Sicherungsbereich 2, Sicherungsbereich 3, Sicherungsbereich 4	Anwesenheits- überwachung	1 Bit	1.017 Auslöser	K,S

Objekt zum Schreiben der Anwesenheitsüberwachung. Bei "1" oder bei "0" wurde die Anwesenheit bestätigt.

Objekt	Name	Funktion	Тур	DP-Typ	Flags
₽ 1135, 1235, 1335, 1435	Hauptsicherungsbereich, Sicherungsbereich 2, Sicherungsbereich 3, Sicherungsbereich 4	Anwesenheit überwachung Status	s-1 Bit 9	1.011 Status	K,L,Ü

Objekt zum Lesen der Anwesenheit. Bei "1" liegt ein Alarm vor (die Anwesenheit wurde nicht innerhalb des Intervalls bestätigt), bei "0" liegt kein Alarm vor.

Objekt	Name	Funktion	Тур	DP-Typ	Flags
■≠ 1136, 1236, 1336, 1436	Hauptsicherungsbereich, Sicherungsbereich 2, Sicherungsbereich 3, Sicherungsbereich 4	Serviceruf	1 Bit	1.017 Auslöser	K,S

Objekt zum Schreiben eines Servicerufs. Bei "1" wird der Ruf gesendet, bei "0" wird der Ruf zurückgenommen (die Anlage kann wieder gesichert werden).

Objekt	Name	Funktion	Тур	DP-Typ	Flags
■≄ 1137, 1237, 1337, 1437	Hauptsicherungsbereich, Sicherungsbereich 2, Sicherungsbereich 3, Sicherungsbereich 4	Serviceruf Sta- tus	1 Bit	1.011 Status	K,L,Ü

Objekt zum Lesen, ob ein Serviceruf vorliegt. Bei "1" liegt ein Ruf vor, bei "0" nicht.

 1138, Hauptsicherungsbereich, Sabotage- 1 Bit 1.001 Schalten K,S Sicherungsbereich 2, alarm Sicherungsbereich 3, 	Objekt	Name	Funktion	Тур	DP-Typ	Flags
1438 Sicherungsbereich 4	■≠ 1138, 1238, 1338, 1438	Hauptsicherungsbereich, Sicherungsbereich 2, Sicherungsbereich 3, Sicherungsbereich 4	Sabotage- alarm	1 Bit	1.001 Schalten	K,S

Objekt zum Schreiben eines Sabotagealarms. Bei "1" wird der Alarm geschickt, bei "0" wird der Alarm zurückgenommen (die Anlage kann wieder gesichert werden).

Objekt	Name	Funktion	Тур	DP-Typ	Flags				
■≠ 1139, 1239, 1339, 1439	Hauptsicherungsbereich, Sicherungsbereich 2, Sicherungsbereich 3, Sicherungsbereich 4	Sabotage- alarm Status	1 Bit	1.011 Status	K,L,Ü				

Objekt zum Lesen, ob ein Sabotagealarm vorliegt. Bei "1" liegt ein Alarm vor, bei "0" nicht.

Objekt	Name	Funktion	Тур	DP-Typ	Flags
≠ 1140, 1240, 1340, 1440	Hauptsicherungsbereich, Sicherungsbereich 2, Sicherungsbereich 3, Sicherungsbereich 4	Geräteüberwa- chung Status	1 Bit	1.011 Status	K,L,Ü

Objekt zum Lesen, ob ein Überwachungsalarm vorliegt oder nicht (eine Komponente des Sicherheitssystems meldet sich nicht mehr). Bei "1" liegt ein Alarm vor, bei "0" nicht.

Objekt	Name	Funktion	Тур	DP-Typ	Flags
■≠ 1141, 1241, 1341, 1441	Hauptsicherungsbereich, Sicherungsbereich 2, Sicherungsbereich 3, Sicherungsbereich 4	Technikalarm	1 Bit	1.001 Schalten	K,S

Objekt zum Schreiben eines Technikalarms. Bei "1" wird der Alarm geschickt, bei "0" wird der Alarm zurückgenommen.

Objekt	Name	Funktion	Тур	DP-Typ	Flags
■ ⊭ 1142, 1242, 1342, 1442	Hauptsicherungsbereich, Sicherungsbereich 2, Sicherungsbereich 3, Sicherungsbereich 4	Technikalarm Status	1 Bit	1.011 Status	K,L,Ü

Objekt zum Lesen, ob ein Technikalarm vorliegt. Bei "1" liegt ein Alarm vor, bei "0" nicht.

Objekt	Name	Funktion	Тур	DP-Typ	Flags
■¥ 1143, 1243, 1343, 1443	Hauptsicherungsbereich, Sicherungsbereich 2, Sicherungsbereich 3, Sicherungsbereich 4	Technikalarm dringend	1 Bit	1.001 Schalten	K,S

Objekt zum Schreiben eines Technikalarms dringend. Bei "1" wird der Alarm geschickt, bei "0" wird der Alarm zurückgenommen.

Objekt	Name	Funktion	Тур	DP-Typ	Flags
■ ≠ 1144, 1244, 1344, 1444	Hauptsicherungsbereich, Sicherungsbereich 2, Sicherungsbereich 3, Sicherungsbereich 4	Technikalarm dringend Sta- tus	1 Bit	1.011 Status	K,L,Ü

Objekt zum Lesen, ob ein Technikalarm dringend vorliegt. Bei "1" liegt ein Alarm vor, bei "0" nicht.

Objekt	Name	Funktion	Тур	DP-Typ	Flags
■≠ 1145, 1245, 1345, 1445	Hauptsicherungsbereich, Sicherungsbereich 2, Sicherungsbereich 3, Sicherungsbereich 4	Störung	1 Bit	1.011 Status	K,L,Ü

Objekt zum Lesen, ob ein Störung vorliegt. Bei "1" liegt ein Störung vor, bei "0" nicht.

Objekt	Name	Funktion	Тур	DP-Typ	Flags
■# 1181, 1281, 1381, 1481	Hauptsicherungsbereich, Sicherungsbereich 2, Sicherungsbereich 3, Sicherungsbereich 4	Türgong	1 Bit	1.016 Bestäti- gung	K,Ü

Sendet eine "1", wenn der Türgong betätigt wurde. "0" keine Aktion.

7. Parameter

Der Standardwert jedes Parameters ist fett markiert.

7.1. Allgemein

Parameter Zeitmodus	Eintrag / Auswahl Keiner Alarmzentrale Connect ist Zeitnehmer	Bemerkungen In der Betriebsart "Alarmzentrale Connect ist Zeit- nehmer" können Uhrzeit und Datum über den Bus gesetzt werden. Beachten Sie in diesem Fall, dass NTP deaktiviert ist. Der Alarmzentrale darf nur ein Zeitgeber zugeord- net werden.
KNX Zustände anzeigen	Checkbox (aktiv)	Mit dieser Option werden die Kommunikationsob- jekte für den Programmiermodus und Busspan- nung freigeschaltet.
Hauptsicherungsbe- reich Sicherungsbereich 2 Sicherungsbereich 3 Sicherungsbereich 4	Checkbox (inaktiv)	Ist dieser Parameter aktiviert, ist die jeweilige Seite für den entsprechenden Sicherungsbereich und die Kommunikationsobjekte verfügbar.

7.2. Hauptsicherungsbereich, Sicherungsbereich 2, Sicherungsbereich 3, Sicherungsbereich 4

Parameter	Eintrag / Auswahl	Bemerkungen
KNX Alarm Kommuni- kationsobjekte anzei-	Checkbox (inaktiv)	Die Kommunikationsobjekte zum Auslösen eines Alarms sind verfügbar.
gen		

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Elektro-Installations-Systeme

Industriegebiet Mermbach Dahlienstraße 42477 Radevormwald

Postfach 12 20 42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0 Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de info@gira.de