

## Strålkastare dimbar

Best. nr. : 2698..

### Bruksanvisning

## 1 Säkerhetsanvisningar

De här anvisningarna är en del av produkten och ska behållas av slutkunden.

Risk för kvävning från att smådelar sväljs. Se till att magneterna är oåtkomliga för barn vid demontering av en ljuspåsats.

Produkten innehåller en magnet som kan störa funktionen hos elektroniska implantat, såsom pacemakers eller insulinpumpar.

Personer med elektroniska implantat bör ej bära produkten nära kroppen, till exempel i byx- eller skjortfickan. Ett minimiavstånd på 10 cm mellan produkten och det elektroniska implantatet ska respekteras.

Produkten innehåller en magnet som kan skada elektroniska enheter såsom bärbara datorer, hörapparater och databärare, till exempel kreditkort, samt mekaniska klockor och högtalare. Ett minimiavstånd på 10 cm mellan produkten och de nämnda enheterna och databärarna ska respekteras.

## 2 Ändamålsenlig användning

- Dimbar ljuspåsats för inomhusbelysning
- Användning med Plug & Light systemets ljusuttag
- Montering genom instickning i Plug & Light systemets ljusuttag

**i** För drift av denna dimbara ljuspåsats måste ljusuttaget vara anpassat till dimbara ljuspåsatsar enligt anslutningsplan, se ljusuttagets bruksanvisning.

## 3 Produktegenskaper

- Dimbar via kontrollenhet med lämplig LED-dimmer vid konstant färgtemperatur på 2700 K
- Bländningsfri asymmetrisk optik
- Flimmerfritt ljus över hela dimmingområdet
- Ljuspåsatsen kan bytas under drift
- Steglöst vridbar i 360°

## 4 Rengöring

Använd inte aggressiva eller rispande rengöringsmedel för att rengöra ljuspåsatsen!

Slå av ljuspåsatsen före rengöring och låt den svalna, rengör sedan med en fuktig, mjuk trasa.

Optik tillverkad i plast skall torkas av med en torr, mjuk mikrofiberduk. För grundlig rengöring, fukta mikrofiberduken med Isopropanol eller ett rengöringsmedel avsett för optik.

## 5 Lampor

LED-lamporna inne i ljuspåsatsen kan inte bytas ut. I fallet av en defekt måste hela ljuspåsatsen bytas ut.

## 6 Montering

Hos ljusuttaget med en låsanordning blir ljuspåsatsen monterad med hjälp av en stark magnet samt dessutom genom en mekanisk låsanordning på ljusuttaget.

Vid montering i flera kombinationer, kontrollera att sammanstötningar inte inträffar med angränsande inbyggd utrustning när ljuspåsatsen vrids.




Bild 1: Montering av ljuspåsatsen

## Montering av ljuspåsatsen

Förutsättning: Ljusuttaget är elektriskt anslutet och monterat.

- Placera ljuspåsatsen (2) i det monterade ljusuttaget (1) (Bild 1).

## 7 Demontering

### Demontering av ljuspåsats (utan mekanisk låsanordning)

- Demontering av ljuspåsatsen.

### Demontering av ljuspåsats (med mekanisk låsanordning)

Den mekaniska låsanordningen måste låsas upp med hjälp av en magnet (tillbehör).

- Vrid ljuspåsatsen i 45° för att se markeringen (3) (Bild 2).
- Placera magneten (4) vid markeringen (3) på höljet tills ett klick kan höras.
- Demontering av ljuspåsatsen.

 Magneten skall avlägsnas först efter att ljuspåsatsen demonterats.




Bild 2: Demontering av ljuspåsats (med mekanisk låsanordning)

## 8 Tekniska data

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Nominell spänning    | DC 12 V SELV                                       |
| Effektförbrukning    | 4,1 W                                              |
| Anslutning           | Elektrisk koppling via guldpläterade glidkontakter |
| Skydd                | IP 20                                              |
| Skyddsklass          | III                                                |
| Omgivningstemperatur | +5 ... 25 °C                                       |

Lagrings- och transporttemperatur

-25 ... 70 °C

Rel. fuktighet (lagring/transport)

max. 93 % (ingen kondens)

Mått

70 x 70 mm / djup 17 mm

Höljematerial

Plast

## 9 Tillbehör

Kontaktuttag för ljus

Best.nr 2688..

Kontaktuttag för ljus med lås

Best.nr 2685..

Upplåsningmagnet

Best.nr 2699 00

## 10 Garanti

Garantin hanteras över fackhandeln, inom ramen för de lagstadgade bestämmelserna. Lämna eller skicka defekta apparater portofritt med en felbeskrivning till din ansvarige försäljare (fackhandel/installationsföretag/elfackhandel). Denne ser till att apparaterna skickas till Gira Service Center.

**Gira**  
**Giersiepen GmbH & Co. KG**  
Elektro-Installations-  
Systeme

Industriegebiet Mermbach  
Dahlienstraße  
42477 Radevormwald

Postfach 12 20  
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0  
Fax +49(0)21 95 - 602-191

[www.gira.de](http://www.gira.de)  
[info@gira.de](mailto:info@gira.de)