GIRA

Εγχειρίδιο χρήσης

Μονάδα οθόνης κλήσεων IP
Αρ. παραγγελίας: 5564 000



10 87 07 81 / 4/11/2026

1 Υποδείξεις ασφαλείας



Η τοποθέτηση και η σύνδεση ηλεκτρικών συσκευών επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ηλεκτρολόγους.



Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί μέρος του προϊόντος και πρέπει να παραμένει στον πελάτη.

2 Περιγραφή λειτουργίας

Η μονάδα οθόνης κλήσεων χρησιμεύει ως υποκατάστατο για μηχανικά πλήκτρα κλήσεων, ώστε π.χ. σε μεγάλα κτίρια να αποφευχθούν οι μεγάλοι πίνακες κουδουνιών. Μέσω της οθόνης αφής μπορούν να γίνονται θυροκλήσεις για έως και 1000 μέλη.


Τα ονόματα των μελών ταξινομούνται αυτόματα αλφαβητικά και μπορούν να εντοπίζονται άνετα μέσω έξυπνης λειτουργίας αναζήτησης.

Αυτόματη απενεργοποίηση της οθόνης σε λειτουργία αναμονής. Η μονάδα οθόνης κλήσεων ενεργοποιείται αυτόματα μέσω ενός ρυθμιζόμενου αισθητήρα προσέγγισης, όταν κάποιο άτομο πλησιάζει στην μπουτονιέρα εισόδου.

Μέσω ενός πληκτρολογίου κωδικών μπορεί να υλοποιηθεί ένας έλεγχος εισόδου με την καταχώριση ενός προσωπικού συνδυασμού αριθμών.

3 Περιγραφή συσκευής


Μπροστινή όψη



Εικόνα 1:

[1] Επιλογή γλώσσας (προαιρετικά)
[2] Λειτουργία αναζήτησης
[3] Καταχώριση κωδικού (προαιρετικά)

Πίσω όψη



Εικόνα 2:

[1] Στρεφόμενες ασφάλειες (4 x)
[2] Υποδοχή οθόνης
[3] Σύστημα υποδοχών (2 x)

4 Τοποθέτηση μονάδας

Η μονάδα πρέπει να είναι πάντα τοποθετημένη σε περίβλημα του συστήματος 106.

Τα αντίστοιχα απαραίτητα βήματα εργασίας θα τα βρείτε στο εγχειρίδιο τοποθέτησης του εκάστοτε περιβλήματος συστήματος 106.

Επισήμανση: Η μονάδα οθόνης κλήσεων πρέπει να τοποθετηθεί ακριβώς δίπλα στη μονάδα ομιλίας.

5 Έναρξη χρήσης

Η υλοποίηση και η έναρξη χρήσης του συστήματος θυροτηλεφώνου IP γίνεται μέσω του προγράμματος Gira Project Assistant (από έκδοση GPA 6.0).

6 Χειρισμός

Ενεργοποίηση κλήσης πόρτας

1. Αγγίξτε την οθόνη.

✓ Εμφανίζεται μια λίστα όλων των διαθέσιμων μελών.

1. Κυλήστε με το δάχτυλο τη λίστα των μελών.

2. Αγγίξτε το επιθυμητό μέλος για να ενεργοποιήσετε την κλήση.

Αλλαγή γλώσσας

Η λειτουργία πρέπει να ενεργοποιηθεί πριν από τη χρήση στο GPA ή στην ιστοσελίδα της συσκευής.

1. Αγγίξτε το 🌐.
2. Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα της επιφάνειας χειρισμού.

Επισήμανση

Σε περίπτωση αλλαγής στην κατάσταση αναμονής, η γλώσσα αλλάζει πάλι αυτόματα σε εκείνη που είχε ρυθμιστεί κατά την έναρξη χρήσης.

Λειτουργία αναζήτησης

1. Αγγίξτε το 🔍.
2. Δώστε το επιθυμητό όνομα.
3. Αγγίξτε το 🔔, ώστε να καλέσετε το μέλος που βρήκατε ή
4. αγγίξτε το 🔍, ώστε να εμφανιστεί μια λίστα με τα αποτελέσματα αναζήτησης.

Εισαγωγή κωδικού

Η λειτουργία πρέπει να ενεργοποιηθεί πριν από τη χρήση στο GPA ή στην ιστοσελίδα της συσκευής.

1. Αγγίξτε το 🔑.
2. Καταχωρίστε τον κωδικό σας και επιβεβαιώστε με ok.

✓ Ο μηχανισμός πόρτας ενεργοποιείται.

7 Πρόσοψη μονάδας που αντικαθίσταται

Αν η πρόσοψη της μονάδας έχει ζημιά, απευθυνθείτε στον αρμόδιο πωλητή (ειδικό κατάστημα/εταιρεία εγκατάστασης/κατάστημα ηλεκτρολογικού υλικού). Μέσω του κέντρου σέρβις της Gira ο πωλητής θα παραλάβει μια συσκευή αντικατάστασης. Μετά την επιτυχή αντικατάσταση η χαλασμένη συσκευή θα επιστραφεί στο κέντρο σέρβις της Gira.

8 Αντικατάσταση μονάδας

Σε περίπτωση βλάβης η μονάδα μπορεί χωρίς να γίνει νέα έναρξη χρήσης να αντικατασταθεί ως εξής:

1. Αποσυνδέστε την μπουτονιέρα εισόδου από την τάση τροφοδοσίας.
2. Αντικαταστήστε τη μονάδα.
3. Ενεργοποιήστε πάλι την τάση τροφοδοσίας.

4. Αν απαιτείται, θα γίνει αυτόματα μια ενημέρωση υλικολογισμικού της μονάδας (διάρκεια: μέχρι και 2 λεπτά). Αυτό σηματοδοτείται με την κίτρινη LED στη μονάδα ομιλίας και στην οθόνη κλήσεων. Στη διάρκεια αυτού του διαστήματος η μπουτονιέρα εισόδου δεν είναι διαθέσιμη.

9 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρική τροφοδοσία:	μέσω συστήματος (καλωδιοταινία 10 πόλων)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος:	-20 °C έως +50 °C
Βαθμός προστασίας:	IP54
Διαστάσεις (Π x Υ):	106,5 x 106,5 mm
Κατανάλωση ισχύος:	
Κατάσταση ηρεμίας (σβηστή οθόνη):	300 mW
Ενεργή κατάσταση (:ανοιχτή οθόνη, μέγιστη φωτεινότητα)	1,3 W

10 Εγγύηση

Η εγγύηση παρέχεται μέσω των ειδικών καταστημάτων στο πλαίσιο των νομικών διατάξεων.

Παρακαλούμε αποστείλετε τις ελαττωματικές συσκευές, απαλλαγμένες από ταχυδρομικά τέλη, με μια περιγραφή της βλάβης στον αρμόδιο πωλητή (ειδικό κατάστημα/εταιρεία εγκατάστασης/κατάστημα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού).

Αυτοί θα προωθήσουν τις συσκευές στο κέντρο σέρβις της Gira.