
GIRA

Navodila za uporabo

Slepi modul; RFID slepega modula
Št. art.: 5593..,5594..



10 87 15 25 / 4. 11. 2026

1 Varnostni napotki

Električne naprave smejo montirati in priključiti samo za to usposobljeni strokovni elektroinštalaterji.


Ta navodila so sestavni del izdelka in morajo ostati pri stranki.

2 Opis delovanja

Slepi modul sistema System 106 družbe Gira nudi prostor za prihodnje aplikacije in služi kot oblikovni element za izvedbo zunanjih enot večjih površin v obliki sistema System. Poleg tega ga je mogoče, na primer, uporabiti tudi za integracijo sistemov za nadzor dostopa ali čitalnikov drugih ponudnikov v izdelke sistema System 106 družbe Gira.

3 Opis naprave


Prikaz sprednje strani



Slika 1: Blindmodul_vorn

[1] Steklena sprednja stran


Prikaz hrbtne strani



Slika 2: Blindmodul_hinten

[1] Vijaki (4×)

4 Zapiranje modula



Slika 3: Blindmodul_Zusammenbau

Za zagotavljanje tesnenja modula:

1. Ohišje modula z vnaprej nameščenim tesnilom potisnite ob steklen sprednji del.

2. 4 vijake zategnite z zateznim momentom 0,7 Nm.
   Pri privijanju upoštevajte zaporedje, prikazano na sliki, od 1 do 4.

5 Montaža modula

Modul je treba obvezno namestiti v priloženo nadometno ohišje sistema System 106.

Po potrebi lahko tesnilni pokrovček nadometnega ohišja zamenjate z izbirnim razširitvenim elementom namestitvenega prostora sistema System 106 (št. art. 5548 000).

OPOZORILO

Modul obvezno namestite posamično

Modula ni dovoljeno namestiti v povezavi z drugimi moduli sistema System 106 družbe Gira!

6 Zavrnitev odgovornosti

(1) Gira je samo dobavitelj komponent, ki jih lahko stranka vgradi v prazno ohišje. Družba Gira, ne glede na pravno podlago, ne prevzema nobene odgovornosti. Družba Gira še posebej ni odgovorna za škodo, ki nastane zaradi vgradnje v spremenjeno vgrajeno prazno ohišje ali nestrokovnega sestavljanja in zapiranja s strani stranke. Družba Gira prav tako ni odgovorna za nastalo škodo na izdelkih družbe Gira, ki jo povzroči izdelek, ki ga v prazno ohišje namesti stranka.

(2) To ne velja za škodo, ki jo povzročijo goljufivo, namerno ali skrajno malomarno ravnanje družbe Gira, njenih pravnih predstavnikov ali izvajalcev, ali za ogrožanje življenja, telesne poškodbe ali posledice za zdravje. Odgovornost velja v skladu z zakonom o odgovornosti za izdelke in primeru izdanih jamstev družbe Gira.

(3) Gira prevzema odgovornost za preprosto malomarnost le za primere kršitev obveznosti, ki sploh omogočajo ustrezno izpolnjevanje pogodbe in na katerih izpolnjevanje se pogodbeni partner lahko redno sklicuje (glavne obveznosti). Odgovornost je v tem primeru omejena na običajno predvidljivo škodo in v višini obstoječe zavarovane vsote.

(4) Če je odgovornost družbe Gira izključena ali omejena, to velja tudi za osebno odgovornost njenih zaposlenih, delojemalcev, sodelavcev, predstavnikov ali izvajalcev.

7 Jamstvo

Jamstvo je zagotovljeno v okviru zakonskih določil preko strokovne trgovine.

Pokvarjene naprave izročite ali pošljite brez poštnine s priloženim opisom napake pristojnemu pooblaščenemu prodajalcu (strokovna trgovina/instalacijsko podjetje/trgovina z električnimi izdelki).

Ta bo naprave poslal v Gira Service Center.