
GIRA

Bruksanvisning

Blindmodul; blindmodul RFID
Artikelnr.: 5593..,5594..



Produktbilden är inte slutgiltig

10 87 15 25 / 2026-11-04

1 Säkerhetsanvisningar

Montering och anslutning av elektriska apparater får endast utföras av elinstallatörer.

Den här bruksanvisningen är en del av produkten och ska lämnas kvar hos kunden.

2 Funktionsbeskrivning

Blindmodulen Gira System 106 erbjuder utrymme för framtida tillämpningar och fungerar som ett designelement för att förverkliga storskaliga portregister i systemdesignen. Den kan även användas för att integrera åtkomstkontrolläsare från tredje part i Gira System 106-designen.

3 Enhetsbeskrivning

Framsida




Bild 1: Blindmodul_vorn

[1] Glasfront

Baksida




Bild 2: Blindmodul_hinten

[1] Skruvar (4 st.)

4 Stäng modulen




Bild 3: Blindmodul_Zusammenbau

För att säkerställa att modulen är tät:

1. Tryck modulkapslingen med den förmonterade tätningen mot glasfronten.

2. Skruva i de fyra skruvarna till ett moment på 0,7 Nm.
   Beakta ordningsföljden i figur 1–4 vid inskruvning!

5 Montering av modulen

Modulen måste alltid monteras i den medföljande, utanpåliggande kapslingen för System 106.

Vid behov kan tätningslocket på den utanpåliggande kapslingen ersättas med det utökade monteringsutrymmet för System 106 (tillval; best.nr 5548 000).

VARNING
Montera alltid modulen enskilt

Modulen får ej monteras i kombination med andra Gira System 106-moduler!

6 Ansvarsskyldighet

(1) Gira levererar endast komponenter som kan installeras av kunden i en tom kapsling. Gira är uteslutet från ansvar, oavsett rättsliga grunder. Gira ansvarar särskilt inte för skador som orsakas av att kunden ändrar den monterade tomma kapslingen, eller monterar eller tillsluter den felaktigt. Gira ansvarar inte heller för skador på Gira-produkter som orsakas av produkten som kunden har monterat i den tomma kapslingen.

(2) Detta gäller inte skador som orsakats av bedrägligt, avsiktligt eller grovt vårdslöst beteende av Gira, dess juridiska representanter eller ställföreträdande, eller för livshotande skador, personskador eller hälsoskador, ansvar enligt Produktansvarslagen och i den utsträckning Gira tillhandahåller garantier.

(3) För enkel försumlighet ansvarar Gira endast vid överträdelse av sådana skyldigheter som överhuvudtaget möjliggör korrekt fullgörande av avtalet, och vars fullgörande avtalspartner regelbundet kan förlita sig på (kardinala skyldigheter); i detta fall är ansvaret begränsat till de vanligtvis förutsebara skadorna och i nivå med det befintliga försäkringsbeloppet.

(4) I den mån Giras ansvar fråntas eller begränsas gäller detta även för personligt ansvar för dess anställda, arbetstagare, medarbetare, representanter eller ställföreträdande.

7 Garanti

Garantiärenden hanteras enligt lag av fackhandeln.

Defekta apparater lämnas/skickas portofritt tillsammans med en felbeskrivning till ansvarig handlare (fackhandel/installationsföretag/elfackhandel).

Denne ombesörjer då att apparaterna skickas vidare till Gira Service Center.