
GIRA

Инструкция по эксплуатации

Модуль-заглушка; модуль-заглушка RFID
Арт. №: 5593..,5594..



Изображение может отличаться от реального продукта

10 87 15 25 / 04.11.2026

1 Указания по технике безопасности

Монтаж и подключение электрических устройств должны выполняться только квалифицированными электриками.

Данная инструкция является частью продукта и должна оставаться у покупателя.

2 Описание принципа работы

Модуль-заглушка Gira System 106 позволяет зарезервировать место для использования в будущем. Он служит в качестве элемента дизайна при оформлении дверных станций на крупных объектах в едином стиле. Он может также использоваться для интеграции устройств считывания систем контроля доступа сторонних производителей в дизайн Gira System 106.

3 Описание устройства

Вид спереди




Рис. 1: Blindmodul_vorn

[1] Стеклянная передняя панель

Вид сзади




Рис. 2: Blindmodul_hinten

[1] Винты (4 шт.)

4 Установка модуля




Рис. 3: Blindmodul_Zusammenbau

Для обеспечения герметичности модуля:

1. Прижмите корпус модуля с уже установленным уплотнением к стеклянной передней панели.

2. Затяните 4 винта с моментом 0,7 Нм.
   Соблюдайте порядок затягивания винтов с 1 по 4, показанный на изображении!

5 Монтаж модуля

Модуль всегда монтируется в корпус накладного монтажа Gira System 106, который входит в комплект поставки.

При необходимости уплотнительный колпачок корпуса можно заменить на модуль расширения монтажного пространства System 106 (арт. № 5548 000).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Модуль всегда монтировать отдельно.

Его нельзя монтировать в комбинации с другими модулями Gira System 106!

6 Ответственность

(1) Gira поставляет только компоненты, которые могут быть смонтированы клиентом в пустой корпус. Ответственность компании Gira независимо от правовых оснований исключена. В частности, Gira не несет ответственности за повреждения, вызванные модификацией пустого корпуса клиентом, ненадлежащим монтажом или подключением. Gira также не несет ответственности за повреждения, нанесенные продукции Gira в результате установки продукта клиентом в пустой корпус.

(2) Настоящее ограничение не распространяется на случаи злого умысла, преднамеренных действий или грубой неосторожности со стороны Gira, законных представителей или доверенных лиц компании, а также ущерб, причиненный жизни и здоровью согласно Закону об ответственности товаропроизводителя, и на случаи предоставления гарантий компанией Gira.

(3) В случае легкой неосторожности Gira несет ответственность только при нарушении обязательств, которые делают возможным надлежащее исполнение договора и на исполнение которых рассчитывает другая сторона договора (основные договорные обязательства). В таком случае ответственность ограничивается типичным предвидимым ущербом и действующей страховой суммой.

(4) Приведенные выше ограничения распространяются также на личную ответственность сотрудников, наемных работников, представителей и иных уполномоченных лиц в той мере, в которой ответственность Gira исключена или ограничена.

7 Гарантия

Гарантия предоставляется в рамках установленных законом положений через каналы специализированной торговли.

Необходимо передать или отправить неисправные устройства почтой с описанием неисправности продавцу, у которого было приобретено изделие (специализированный магазин / монтажная компания / магазин электротехники).

Продавец направит устройства в сервисный центр Gira.